


Funktionsbeschreibung

Die aqoLoft Wohnungsstation dient zur direkten Heizungsversorgung und indirekten Brauchwarmwasserbereitung. Über den Schmutzfänger fließt das Vorlaufmedium des Hausnetzes in den Plattenwärmetauscher (bei Warmwasser-Zapfung), oder in den Heizkreis. Mittels der im Wärmetauscher positionierten, Fühler wird die Warmwassertemperatur und die Umschalt- bzw. Vorhaltetemperatur geregelt. Beim Austritt des Mediums strömt es in den Differenzdruckregler (optional) und den Wärmemengenzähler (optional). Beide Komponenten sind im Rücklauf eingebaut.

Anschlüsse



A....Primär Vorlauf
B....Primär Rücklauf
C....Sekundär Vorlauf
D....Sekundär Rücklauf
E....Vorlauf 2.HK

F....Rücklauf 2.HK
G....Kaltwasser Eintritt
H....Kaltwasser Austritt
I....Warmwasser Austritt

Kurzzeitige Stilllegung

Für eine kurzfristige Stilllegung (z.B. im Fall einer Urlaubsreise) darf **nur die Kaltwasser Wohnungshauptzuleitung** (=Kaltwasser Eintritt Pos. „G“ → in der Zeichnung grün gekennzeichnet) abgesperrt werden! HeizungsVorlauf und -rücklauf dürfen sowohl versorgungsseitig als auch wohnungsseitig, nicht abgesperrt werden, da sonst die Frostfreihaltung nicht gewährleistet werden kann.

Wartung und Instandhaltung

Wohnungsstationen sind haustechnische Anlagen, die in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) von einer autorisierten Fachkraft überprüft und gewartet werden müssen, um deren Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

Gewährleistung

Der Gewährleistungsanspruch beginnt ab der Auslieferung. Ein Gewährleistungsanspruch setzt eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme nach der für das Gerät gültigen Montage-, Inbetriebnahme-, und Bedienungsanleitung voraus. Die erforderlichen **Montage-, Inbetriebnahme-, und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.**

Service und Kundendienst

Bei Fragen geben Sie bitte die auf dem Typenschild angegebene Kommission und die Fabrikatsnummer an und wenden sich an folgende Adresse:

aqotec GmbH

Vöcklatal 35

4890 Weißenkirchen im Attergau

Österreich

Telefon: +43 (0) 7684 / 20400

E-Mail: office@aqotec.com

Homepage: www.aqotec.com